

NOBE | NBFi Production OÜ

Aruküla tee 55

Jüri 75301, Estonia

www.nobe-interiors.com

MÖÖBLI KASUTUSJUHEND

MÖÖBLI KASUTAMINE JA HOIDMINE

- Mööbel on mõeldud kasutamiseks vastavalt ettenähtud sihtotstarbele.
- Mööblit hoida ja kasutada kuivades köetavates ruumides, kus õhutemperatuur ei lange alla +10°C ja suhteline õhuniiskus on 40-60%. Liigniiske õhk ruumis võib tekitada mööblile püsivaid kahjustusi.
- Mööbli pinnad, sh töötasapinnad, tuleb hoida kuivana. Mööblile sattunud vedelikud võivad tekitada pöördumatuid kahjustusi, pindade pundumist ja määrdumist. Mööblile sattunud vedelikud tuleb koheselt eemaldada, vältimaks niiskuse materjali imendumist.
- Köögi töötasapindade kasutamise puhul tuleb arvestada, et pinnad üldjuhul ei kannata 'otse pliidilt' kuuma potti või panni – kuumusest tulenevalt võivad tekkida jäljed või värvimuutused ja soovitame alati kasutada kuumaalust.
- Noaga lõikamisel töötasapinnal võivad jääda lõikamisest jäljed või kriimud mis ei ole eemaldatavad.
- Ärge asetage mööblile teravate servade või metallalusega esemeid.
- Mööbel peaks olema kaitstud otseste päikesekiirte eest. Päikesekiirguse mõjul võib muutuda toote värvus ja välimus, st. välispind võib ebaühtlaselt pleekida, lakk- ja värvkate praguneda.
- Mööbliesemete riuleid ja laekaid ei tohi üle koormata raskete esemetega, ustele ei ole lubatud kinnitada ega riputada lisakoormusi.
- Vältimaks kappide uste hingede ja laegaste deformeerumist, tuleks mööbliesemete ukseid ja laekad hoida suletuna.
- Mööblile ei tohi asetada kuuma eset ilma kuumaaluset.
- Kui mööblidetailide ühenduskohtades, kus on kasutatud tõmmitsaid, polte või kruvisid, ilmnevad lõtkud, tuleb neid pingutada.
- Mööbliratta kandevõime on 30 kg, ratastel tooted on mõeldud kasutamiseks siledal pinnal (mitte lükata tooteid üle lävepakude jms)
- Toolid on ette nähtud ainult istumiseks. Ohutuse ja mööbli kahjustamise vältimiseks ei tohi: sõita tooliga mööda tuba; kasutada ronimisel, liikuda tooliga vastu seinu või muid objekte, jne.
- Vältimaks mööbli vigastamist ühest kohast teise kolimisel, tuleb seda transportida lahti monteerituna ja hoolikalt pakituna.
- **Juhul kui kasutajal tekib küsimusi konkreetse toote sihipärase kasutamise või kasutatud materjalide tüübi osas saab lisainfot toote tootmisjooniselt või kontakteeruda tootjaga.**

MÖÖBLI KASUTAMINE JA HOIDMINE VÄLISTINGIMUSTES

Mööbel ei ole üldjuhul mõeldud püsivaks välistingimustes hoiustamiseks. Kindlasti tuleb vältida püsiva vee, lume, jää jms ladestumist pindadele. Hetkedel kui mööblit ei kasutata soovitame see katta veekindla kattega.

Võimalusel hoiustage välimööblit jahedas ja kuivas siseruumis. Kui hoiustate mööblit väljas, keerake mööbel kalde alla ja katke kinni veekindla kattega. Veenduge, et õhk saaks läbi käia, et vältida niiskust.

Mööbli pikaajaline kokkupuude niiskuse ja otsese päikesevalgusega muudab materjalide värvi ja tekstuuri.

Tugeva tuule korral tuleb kahjustuste vältimiseks mööbel ja selle liikuvad osad (näiteks ukSED, luugid jms) fikseerida ning vajadusel täiendavalt kinnitada. Regulaarselt tuleb kontrollida kinnituste ja liigendite korrasolekut ning neid vajadusel pingutada.

MÖÖBLI HOOLDAMINE

Mööbli valmistamisel on üldjuhul kasutatud vastupidavaid ja lihtsasti hooldatavaid materjale. Lakitud, värvitud ja õliga immutatud pinnad tuleb hoida kuivana. Kõik tekkinud plekid tuleb eemaldada koheselt, et need ei jõuaks kuivada ega sisse imbuda. Kui koristamise või kasutamise järel jääb pind märjaks kauemaks kui 30 sekundiks, tuleks pind kuivatada, mitte lasta kuivada.

Vahasid sisaldavaid puhastus-, poleerimis- ja läiget andvaid vahendeid on soovitatav kasutada kord kuus, vajadusel tihedamini, kuid mitte sagedamini kui üks kord nädalas. Puhastusvahend tuleb pihustada lapile, mitte puhastatavale pinnale.

Mööbli puhastamiseks ei tohi kasutada lahustavaid orgaanilisi ühendeid nagu atsetoon, piiritus, bensiin, küünelaki eemaldaja jm. Samuti ei tohi kasutada pleegitavaid ning abrasiivseid aineid sisaldavaid pastasid ja vedelikke, küürimispulbreid, harju ja muid mehaanilisi abivahendeid.

Kõrgsurvelaminaat

Kõrgsurvelaminaadist tööpinnad kannatavad enamikke kodumajapidamises kasutatavatest puhastusvahenditest, samuti nõrkade hapete toimet. Igapäevase hooldusena tuleb pinda puhastada vee või pehme seebiveelahusega ning iganädalase hooldusena puhastada mitteabrasiivsete üldpuhastusvahenditega, mõlemal puhul kasutada pehmet puhastuslappi. Raskesti eemaldatavad plekid võib puhastada näiteks alkoholi sisaldava klaasipuhastusvahendiga.

FENIX LAMINAADI HOOLDUS JA PUHASTUS

Hooldus ja puhastus

FENIX NTM materjali valmistamisel on kasutatud nanotehnoloogiat ning see on loodud Arpa Industriale välja töötatud järgmise põlvkonna vaikude abil. Tänu sellele tehnoloogiale on FENIX NTM-l täiustatud omadused. Lisaks põhiomadustele nagu äärmiselt matt, pehme ja näpujälgedevastane pind ning

mikrokriimustuste parandamine kuumusega, paistab see innovaatiline materjal silma eriliste omadustega, mis lihtsustavad tavapuhastust ega vaja erihooldust. Tegelikult on materjali väga lihtne puhastada, see on hallitusevastane ja täiustatud antibakteriaalsete omadustega. See on hõõrdumis-, kriimu ja kulumiskindel ning happeliste lahustite ja majapidamiskemikaalide kindel.

Tavahooldus

FENIX NTM pindasid tuleb puhastada regulaarselt, kuid need ei vaja erilist hooldust, vaid niisket lappi ja sooja vett või õrnasid puhastusaineid. Peaaegu kõik majapidamises kasutatavad tavapuhastustooted või desinfitseerimisvahendid on sobilikud. Pinna tavapuhastuseks ja hoolduseks soovitatakse kasutada melamiinkäsna, mis on tuntud ka imekäsna. Suurepärase tulemuse annab mikrofiiberlapiga pühkimine.

Erakorraline hooldus

Mustuse korral, mida ei ole võimalik puhastada tavamajapidamises kasutatavate puhastusvahenditega FENIX NTM korrapäratu pinna või suletud pinna tõttu, soovitatakse kasutada mitteagressiivseid aroomatseid lahusteid (atsetooni). Tuginedes kasutajate kogemusele võib atsetooni asemel kasutada tõhusat KIILTO SUPERQUICK SPURT kasutusvalmis mitmeotstarbelist üldpuhastusvahendit, mis on mõeldud kõigi vett taluvate pindade puhastamiseks. Teiseks soovituslikuks puhastusvahendiks on ECOLAB Magic maxx.

Mikrokriimustuste puhul järgige palun spetsiaalseid kuumusega pinnaparandamise juhiseid.

Alljärgnevalt on toodud puhastusvahendid ja meetodid vastavalt erinevat tüüpi mustusele.

Mustuse liik

Siirup, puuviljamahl, moos, alkohol, piim, tee, kohv, vein, seep ja tint

Loomsed ja taimsed rasvad, kastmed, kuivanud veri, kuivanud veini- ja alkoholiplekid, munad

Suits, želatiin, juurviljad ja vinüüli baasil liimid, orgaanilised jäätmek, kummiaraabik

Juukselakk, taimeõli, pastakas ja viltpliiats, pliiatsid, vaha- ja õlibaasil kosmeetika, lahustijäljed

Küünelakk, pihustilakk, linaseemneõli

Süntetilised õlivärvid
Neopreeni baasil liimid
Silikoonijäljed

Lubjasete

Soovitatud puhastusvahend ja meetod

Vesi ja käsn

Külm vesi seebi või majapidamise puhastusvahendiga ja käsn, Kiilto SuperQuick Spurt, Ecolab Magic maxx

Kuum vesi seebi või majapidamise puhastusvahendiga ja käsn, Kiilto SuperQuick Spurt, Ecolab Magic maxx

Kiilto SuperQuick Spurt, Ecolab Magic maxx, MEK, alkohol, atsetoon ja puuvillane lapp

Kiilto SuperQuick Spurt, Ecolab Magic maxx, atsetoon ja puuvillane lapp

Trileen-nitraadi baasil lahusti ja puuvillane lapp
Trikloroetaan ja puuvillane lapp

Puidust või plastikust kaabits, kasutada ettevaatlikult pinda kriimustamata

Väikse sidrun- või äädikhappe sisaldusega (maks. 10%) puhastusained

Üldised ettevaatusabinõud

- Kuigi FENIX NTM materjal on väga kauakestev, ei tohi seda siiski kunagi puhastada abrasiivsete ainete ja käsnade või ebasobivate vahenditega nagu liivapaber või traatkäsnad;
- Vältida tuleks kõrge happe- või leelisesisaldusega tooteid, kuna need võivad määrda pinda;
- Lahustite kasutamise puhul peab lapp olema väga puhas, et see ei jäta jälgi FENIX NTM pinnale. Triipe on siiski võimalik eemaldada, kui pinda loputada kuuma veega ja seejärel kuivatada;
- Vältige mööblivahasid ja vahabaasil puhastusaineid, kuna need võivad jätta kleepuva kihi kompaktselt FENIX NTM pinnale, millele kleepub omakorda mustus.

Värvitud või lakitud puit- ja spoonpinnad, melamiinpinnad

Värvitud (sh. poolmatt) puit- ja puitplaatpinnad on viimistletud kahekomponentsete katalüütvärvidega või lakkidega. Igapäevase hooldusena tuleb pinda puhastada pehme niiske lapiga. Mitte kasutada rohkem vett, pinnad tuleb alati peale puhastamist kuivatada, et niiskus ei pääseks viimistletud pinna alla.

Kivipinnad

Looduskivist tasapinna igapäevaseks puhastamiseks soovitame kasutada niisket (mikrokiududest) lappi ja sooja vett. Eelistada tuleks vahendeid, mis on spetsiaalselt mõeldud looduslikule kivile, ning vältida väga happelisi ja pleegitusaineid sisaldavaid puhastusvahendeid. Kivi pind on tundlik abrasiivsete materjalide suhtes – mikrokahjustusi võib tekitada nii traatkäsn kui juhuslik liivatera pesulapi küljes.

Looduskivi pinda tuleks plekkide eest hoolikalt kaitsta ning eriti ettevaatlik peaks olema heledate kividega. Vältige kemikaalide ja söövitavate ainete sattumist tasapinnale. Juhime tähelepanu ka asjaolule, et lihvitud ja nahksele pinnale jäävad metallesemetega kriimustamisel jäljed väga kergesti.

Parim viis plekkide vältimiseks on mustuse kohene eemaldamine tasapinnalt, et see ei saaks kuivada ega kivisse imenduda. Puhastamiseks peaks piisama majapidamispaberist, veest ja pesuvahendist.

Kuigi looduskivi on kõrge kuumataluvusega, soovitame siiski kasutada otse ahjust või pliidilt võetud nõude jaoks ka kuumaaluseid. Viimased tagavad ka selle, et näiteks kareda põhjaga savist potid ei kriimusta kivi pinda.

Kõik tasapinnad on pikaajalisuse tagamiseks töödeldud impregneerimisvahendiga. Nii välditakse vedelike imbumist kivi sisse ja seega ka plekkide teket. Sõltuvalt kasutusastmest ja kivi tüübist soovitame kordustöötlmist 1-2 aastase intervalliga spetsiaalselt looduskivi jaoks mõeldud impregneerimisvahendiga. Heledat tooni graniitpindasid peaks kindlasti töötleva kord aastas.

Kivipindade regulaarseks hoolduseks soovitatud vahend on TENAX COUNTERPRO. Edasimüüja Eestis Marmi Futerno OÜ.

(Toode: https://tenax-shop.ru/catalog/zashchita_ot_vody_i_pyaten/propitka_counterpro_1l_tenax/)

Nahkmööbel

Niiske lapiga eemaldada lahtine tolmu ja purud, vajadusel võib lappi niisutada ka seebiveega. Heleda nahkmööbli puhul jälgida, et need on vastuvõtlikud värviandvate teksapükste ja muude riietusesemete

suhtes, mis võivad jätta püsivaid jälgi. Kui seebiveest ei piisa, tuleb appi võtta spetsiaalsed nahkmööbli puhastusvahendid — soovituslik on neid kasutada paar korda aastas regulaarselt. Pärast puhastamist tuleks mööbel töödelda naha hooldusvahendiga, mis hoiab naha elastsena ning aitab pikendada nahkmööbli eluiga.

Kangas

Kangast saab puhastada vee baasil olevate puhastusvahenditega – kanga puhastamiseks mõeldud vahetude või šampoonidega. Puhastamisel vältida kanga üle märgamist. Tungivalt soovituslik on puhastusvahendit testida kanga osal, mis ei paista silma, näiteks padja alumisel äärel.

Eemaldades kangalt plekke ei tohi tugevalt hõõruda, samuti tuleb kangal lasta normaalselt kuivada. Kangale ümber läinud vedelikud, mis ei sisalda rasva (limonaad, õlu), tuleks koheselt kuivatada kasutades vett imavat materjali (salvrätik, kuivatuspaber jms) ja püüda riidelt võimalikult palju vedelikku eemaldada. Puhastamisel tuleb kasutada puhast riiet ja leiget vett ning puhastada kergelt ringjate liigutustega. Kangast ei tohi hõõruda — nii pressite vedeliku kangasse sisse. Vereplekkide eemaldamist alustada külma veega.

Igapäevaseks ja nädalaseks hoolduseks on soovitatav kanga kuivpuhastus tolmuimejaga. Kõige parema tulemuse saab, kui lasta diivanid-tugitoolid keemiliselt puhastada. Seda teevad puhastusfirmad kliendi juures. Keemiline puhastus on sobivaim neile, kes on allergilised või ei talu kokkupuudet kodukeemiaga.

Et vältida kanga topiliseks muutumist, soovitame:

- ära hõõru tolmuimejaga riiet edasi-tagasi või tugeval surve
- väldi mööblil lemmikloomi
- väldi toote kasutamisel villaseid riideid nagu villane tekk, üleriideid (näiteks teksad).

Klaas

Klaasuksi, ukseklaase, peegleid ja muid klaasesemeid soovitame puhastada tavaliste klaasipuhastuse vahenditega, kasutades pehmet puhastuslappi.

Mööblilukud ja mööbliukse hinged

Mööblilukud ei vaja regulaarset hooldust kuid mööblihinged tuleb vajadusel reguleerida. Mööblihingi tuleb kindlasti reguleerida kui uste servad hakkavad käima vastu teisi detaile.

Sahtlisiinid

Normaalsel kasutusel sahtlisiinid regulaarset hooldust ei vaja. Vajadusel tuleb pingutada sahtlisiinide kinnituskruvid. Sahtlisiinide max. kandevõime on 30kg.

Roostevabast terasest pinnad

Määrumise korral tuleks plekid puhastada võimalikult kiiresti, kasutada seepi või õrnatoimelist pesuvahendit ning sooja vett. Tugevamad plekid võib eemaldada alkoholi, lahusti või atsetooniga. Peale puhastamist tuleb esemed loputada puhta külma veega ja seejärel kuivatada. Roostevabast terasest pindu ei tohi puhastada abrasiivpesuvahendiga.

Värvitud metall pinnad (lingid, käepidemed, kapinupud)

Pinna igapäevase hooldusena soovitame kasutada niisket (mikrokiududest) lappi koos õrnatoimelise puhastusvahendiga. Pindu ei tohi puhastada abrasiivse puhastusvahendi ega puhastuslapiga.

Värvitud metalli puhul jälgige värvkatte seisukorda, kui värvkate mingil põhjusel maha kulub, ei ole metall enam kaitstud ja võib hakata roostetama, kahjustuse parandamiseks tuleb värvkate taastada.